

XHEAD-2 取扱説明書（第一版）

訂正とお詫び

XHEAD-2 取扱説明書に下記事項を追加・訂正してお詫び申し上げます。

<「お取り扱い時の禁止・注意事項と警告」と「仕様」の追加（重要）>

- 本体底面のゴム足表面（設置面）は吸着力が強いため、コーティングや、塗装・印刷の加工が有る家具や機器の上に設置しないでください。
お客様の家具や機器の表面加工が剥がれ、破損する恐れがあります。
- 音声コーデックの無い HDMI 信号には対応できません。

<NTP サーバーの URL を訂正します>

64、85（図中）、89（図中③）、90（図中④）、91 各ページなどに記載の NTP サーバーの URL は下記の様に訂正させていただきます。

原文 ntp1.jst.mfeed.ad.jp



訂正 ntp.jst.mfeed.ad.jp

参考：ntp.jst.mfeed.ad.jp を使用することで、サーバー側が ntp1、ntp2、ntp3 の三つのサーバーを自動的に振り分けます。

<キー・ロックの解除方法（69 ページ）を訂正します>

原文 キー・ロックを解除するには、本体の「メニュー」ボタンを約 3 秒間押し続けてください。



訂正 キー・ロックを解除するには、本体の「メニュー」ボタン、または「OK」ボタンを約 3 秒間押し続けてください。

<「トラブルと Q&A」の追加>

Q：HDMI 信号が RF 出力できないのですが？

カラーパターンが表示されてしまいます。

（HDMI 信号のスルー出力は正常に映っています）

A：本機の仕様上、起動時に音声コーデックが無い HDMI 信号を入力すると、変換された HDMI 信号が RF 出力されません。XHEAD-2 内蔵の、カラーパターンが表示されません。

XHEAD-2 には、必ず音声コーデックの有る HDMI 信号を入力してください。

（元々音声コーデックが有って音量が無音「0 レベル」である場合は除く）

なお、本機の「AUDIO_Input」設定を「Analog」に設定した場合でも、HDMI 音声コーデックが無い場合は症状が発生します。

<下記の様な場合に症状が発生します>

- パソコン（Windows）のデバイスマネージャで HDMI 音声を無効に設定しているとき。または HDMI 音声のドライバーがインストールされていないとき。
- 信号発生器の様な装置で HDMI 音声コーデックを無効にしている場合。
- 工業用のパソコンなどで元々 HDMI に音声コーデックが無い場合。
- 信号元が DVI 端子などで元々 HDMI に音声コーデックが無い場合。