


ファームウェア Ver.2.0 OSD 一覧表

REMOTE リモコンにダイレクトボタンがあります。

NEW! 新機能です。



	説明文	設定可能 ch	選択項目・デフォルト値
出力モード	出力モードを HDMI と DVI から選択します。	ALL	▶ HDMI / DVI
HDMI 出力モード			
480_60p	出力モードが HDMI の時に 480p の 60Hz で出力します。	ALL	
720_60p	出力モードが HDMI の時に 720p の 60Hz で出力します。	ALL	
1080_60i	出力モードが HDMI の時に 1080i の 60Hz で出力します。	ALL	
1080_60p	出力モードが HDMI の時に 1080p の 60Hz で出力します。	ALL	
576_50p	出力モードが HDMI の時に 576p の 50Hz で出力します。	ALL	
720_50p	出力モードが HDMI の時に 720p の 50Hz で出力します。	ALL	
1080_50i	出力モードが HDMI の時に 1080i の 50Hz で出力します。	ALL	
1080_50p	出力モードが HDMI の時に 1080p の 50Hz で出力します。	ALL	
DVI 出力モード			
640X480	出力モードが DVI の時に 640X480 で出力します。	ALL	
800X600	出力モードが DVI の時に 800X600 で出力します。	ALL	
1024X768	出力モードが DVI の時に 1024X768 で出力します。	ALL	
1280X960	出力モードが DVI の時に 1280X960 で出力します。	ALL	
1280X1024	出力モードが DVI の時に 1280X1024 で出力します。	ALL	
1600X1200	出力モードが DVI の時に 1600X1200 で出力します。	ALL	
1280X768	出力モードが DVI の時に 1280X768 で出力します。	ALL	
1280X800	出力モードが DVI の時に 1280X800 で出力します。	ALL	
1360X768	出力モードが DVI の時に 1360X768 で出力します。	ALL	
1440X900 NEW!	出力モードが DVI の時に 1440X900 で出力します。	ALL	
1600X900 NEW!	出力モードが DVI の時に 1600X900 で出力します。	ALL	
1680X1050	出力モードが DVI の時に 1680X1050 で出力します。	ALL	
1920X1080	出力モードが DVI の時に 1920X1080 で出力します。	ALL	
1920X1200	出力モードが DVI の時に 1920X1200 で出力します。	ALL	

※詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

