

## XHEAD-2 32チャンネル混合設定例

| 地デジチャンネル | 地域設定 | リモコンチャンネル | サブチャンネル | 混合   |      |
|----------|------|-----------|---------|------|------|
| V4CH     | 札幌   | 1         | 1       | 8分配器 | 4分配器 |
| V6CH     | 函館   | 1         | 2       |      |      |
| V8CH     | 旭川   | 1         | 3       |      |      |
| V10CH    | 帯広   | 1         | 4       |      |      |
| V12CH    | 釧路   | 2         | 1       |      |      |
| C24CH    | 北見   | 2         | 2       |      |      |
| C26CH    | 室蘭   | 2         | 3       |      |      |
| C28CH    | 宮城県  | 2         | 4       |      |      |
| U13CH    | 山形県  | 3         | 1       | 8分配器 |      |
| U15CH    | 岩手県  | 3         | 2       |      |      |
| U17CH    | 福島県  | 3         | 3       |      |      |
| U19CH    | 青森県  | 3         | 4       |      |      |
| U21CH    | 東京都  | 4         | 1       |      |      |
| U23CH    | 神奈川県 | 4         | 2       |      |      |
| U25CH    | 群馬県  | 4         | 3       |      |      |
| U27CH    | 茨城県  | 4         | 4       |      |      |
| U29CH    | 兵庫県  | 5         | 1       | 8分配器 |      |
| U31CH    | 和歌山県 | 5         | 2       |      |      |
| U33CH    | 奈良県  | 5         | 3       |      |      |
| U35CH    | 滋賀県  | 5         | 4       |      |      |
| U37CH    | 広島県  | 6         | 1       |      |      |
| U39CH    | 岡山県  | 6         | 2       |      |      |
| U41CH    | 島根県  | 6         | 3       |      |      |
| U43CH    | 鳥取県  | 6         | 4       |      |      |
| U45CH    | 石川県  | 7         | 1       | 8分配器 |      |
| U47CH    | 静岡県  | 7         | 2       |      |      |
| U49CH    | 福井県  | 7         | 3       |      |      |
| U51CH    | 富山県  | 7         | 4       |      |      |
| U53CH    | 三重県  | 8         | 1       |      |      |
| U55CH    | 岐阜県  | 8         | 2       |      |      |
| U57CH    | 大阪府  | 8         | 3       |      |      |
| U59CH    | 京都府  | 8         | 4       |      |      |

※C23～C33を使用するにはファームウェアVer.2.20以降が必要です。